



UltraForce

Amateur 10 m Transceiver



Modification

ALAN Electronics GmbH
www.albrecht-online.de
www.alan-germany.com

UltraForce, AE 5800 and AE 485 S Conversion Board / Programmierplatine

MODE	CON1	CON2	CON3	CON4	REMARKS / Bemerkungen
Only/Nur 10m	yes/ ja	-	-	-	Step FUNC enable /ein
10m + 454 CH	-	yes/ ja	-	-	Amateurband-Start/ step FUNC enable (ein)
Only/ Nur 454 CH	-	-	yes/ ja	-	Step FUNC enable/ ein
Only/Nur 40 CH	-	-	-	yes / ja	Step FUNC disable/ aus

REMARKS / Bemerkungen

CON 1	Default setting for UltraForce : Only Amateur Radio in 10 m Band
CON 2	Default setting for AE 485 S (in some countries only): 10 m + 454 CH
CON 4	Default setting for AE 5800 : CB Radio
-	No jumper plugged - keine Brücke gesteckt
yes/ja	Jumper plugged-in - Brücke eingesteckt

After setting please press Reset Button for appr.1 s.

Nach Umstellen Resettaste ca. 1 sec drücken

The positions 1-3 may only be allowed for licensed radio amateurs according their license conditions – Die Positionen 1 bis 3 sind nur für lizenzierte Funkamateure im Rahmen Ihrer Amateurfunk-Bestimmungen erlaubt.

CB Radio is only allowed with AE 5800 and with no other model - CB Funk ist ausschließlich mit der AE 5800 und mit keinem der anderen Modelle erlaubt.

This document replaces the descriptions in the user manual. - Diese Hinweise ersetzen die in der Bedienungsanleitung evtl. noch abgedruckten Hinweise.

Please find more information on www.hobbyradio.de - Bitte beachten Sie auch unsere Informationen auf unserer Service-Webseite www.hobbyradio.de

In some radios the programming board is mounted with the soldering side on top. - Bei einigen Geräten kann die Programmierplatine mit der Lötseite nach oben eingebaut sein. Sie finden die Brücken und den Reset-Taster auf der Unterseite nach Lösen der Schraube:

